

**> UPGRADE NA WINDOWS® 7**  
PŘÍPUSTNÉ NOTEBOOKY TOSHIBA

NOTEBOOKY		Čísla produktů mající na začátku	NOTEBOOKY		Čísla produktů mající na začátku
<b>SATELLITE</b>			<b>SATELLITE PRO</b>		
Satellite U400		PSU44E	Satellite Pro U400		PSU45E
Satellite U400D		PSU48E	Satellite Pro A300		PSAG9E
Satellite A300		PSAG8E			PSAGDE
		PSAGCE	Satellite Pro L350		PSLD9E
Satellite A300D		PSAH8E	Satellite Pro L300		PSLB9E
		PSAHCE	Satellite Pro L300D		PSLC9E
Satellite L350		PSLD8E	Satellite Pro P300		PSPC9E
		PSLDCE			PSPCDE
Satellite L350D		PSLE8E	Satellite Pro P300D		PSPD9E
Satellite L300		PSLB8E			PSPDDE
Satellite L300D		PSLC8E	Satellite Pro S300		PSSB0E
Satellite P300		PSPC8E	Satellite Pro S300L		PSSD1E
		PSPCCE	<b>QOSMIO</b>		
Satellite P300D		PSPD8E	Qosmio X300		PQX32E
		PSPDCE	Qosmio X300		PQX31E
Satellite A350		PSALWE	Qosmio G50		PQG55E
		PSAL6E	<b>TECRA</b>		
Satellite A350D		PSALEE	Tecra A10		PTSB0E
		PSALME			PTSB1E
Satellite L500/L505		PSLJ0E	Tecra S10		PTSB3E
		PSLJ3E	Tecra M10		PTMB0E
Satellite L500D/L505D		PSLK0E			PTMB1E
		PSLK3E			PTMB3E
Satellite A500		PSAM0E			PTMBBE
		PSAM3E	Tecra R10		PTRB0E
Satellite A500D		PSAN0E			PTRB1E
		PSAN3E			PTRB3E
Satellite U500		PSU52E	<b>PORTÉGÉ</b>		
		PSU5EE	Portégé R600		PPR60E
Satellite L550/L555		PSLN0E			PPR61E
		PSLN8E	Portégé A600		PPA61E
Satellite L550D/L555D		PSLNJE			PPA60E
		PSLNSE	Portégé M750		PPM75E
			Portégé M800		PPM81E